## BUFFALO

# はじめにお読みください

35011427 ver.01 1-01 C10-016

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。 本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みく ださい。お読みになった後は、大切に保管してください。

# パッケージ内容

箱には次のものが入っています。確認した項目には√をつけてください。万が一、不足しているものがありましたら、お買い求め の販売店にご連絡ください。なお、製品の形状はイラストと異なることがあります。

□ ネットワーク対応ハードディスク (LinkStation LS-AVLシリーズ)..... 1台



- □ ACアダプター....
- □ LANケーブル....

☑ はじめにお読みください(本紙).......1枚

□ LS-AVLシリーズユーザーズマニュアル.......1 冊

- ※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理に ついての条件を定めた約款が印刷されています。本製品 の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に 保管してください。
- ※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照して
- ※製品仕様については、本製品を梱包している箱に記載しています。また、弊社ホームページ (http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd\_lan.html)でも製品仕様に関する情報を提供しております。 最新の情報は、弊社ホームページでご確認ください。

## スカパー!HD対応チューナー、 〈レグザ〉でLinkStationを使用 する場合

本紙うら面を参照して接続を行ってください。

詳細については、別冊「LS-AVL シリーズユーザーズマニュアル」を ご参照ください。

## パソコンでLinkStationを使用 する場合

インターネット接続環境が必要です(マニュアル、ユーティリティーは ホームページよりダウンロードしてインストールします)。

■パソコンへのセットアップ手順、使いかたは、下記ホームページに掲 載のマニュアルをご参照ください。

http://buffalo.jp/download/manual/l/lsavl.html

■パソコンで使用するために必要なユーティリティーは、下記ホーム ページからダウンロードすることができます。

http://buffalo.jp/download/driver/hd/ls-avl.html

# ご注意

LinkStation は、スカパー!HD 対応チューナーや東芝製デジタルハイビジョン液晶テレビ〈レグザ〉(以降、本紙ではレグザと 記載します)の録画番組の保存先として使用することができます。

詳しい手順は、スカパー!HD対応チューナーまたはレグザに付属の取扱説明書を参照してください。


- ※ "レグザ" および REGZA は株式会社東芝の商標です。
- ●LinkStation の動作中に、ケーブル類を抜いたり、電源プラグを接続している電源タップのスイッチを「OFF」にしたり、停電 など (雷になどによる瞬間的な停電も含む) が起こると、 LinkStation が故障したり、 LinkStation に録画した内容が消失・ 破損することがあります。また、録画中だった場合、その番組は録画されません。
- ●LinkStation の修理をご依頼いただいた場合、修理内容によっては、製品を交換する場合またはディスクをフォーマットする 場合などがございます。この場合、録画内容は全て消去いたします。また、弊社は当該データの破損消失などにつき、一切の責 任を負いません。
- ●LinkStation をチューナーやレコーダーの上など発熱するものの上に置かないでください。
- ●本製品を複数台購入した場合、積み重ねて設置できる台数は 4 台までです。

LinkStationの電源をOFFにするときは、LinkStation前面の明るさ調整ボタン (電源ボタン)を電源ランプが点滅するまで押し続けてください。電源ランプが消灯すると 電源「OFF」の状態となります。

上記手順を守らずに、電源がONの状態のまま、ACアダプターを取り外すとLinkStationが故障する 恐れがあります。



# 各部の名称とはたらき



### 1 明るさ調整ボタン(電源ボタン)

### ランプの明るさを調整するとき

電源「ON」のときに押すと、押すたびに「明るい→普通→暗い→消灯」 の順に明るさが変わります。

#### 省電力モード時に残量を確認するとき

省電力モード時に押すと、残量表示ランプが約 10 秒間点灯し残量を確認で 電源「ON」のときに、電源ランプが点滅するまで明るさ調整ボタンを押し続けます。

※省電力モードとは、チューナー連動電源スイッチを「省電力」にしたとき に、パソコンの電源に連動し待機状態 (電源状態を監視する微弱な電力 は消費しています)になるモードのことです。

### **2 電源ランプ** 電源の ON/OFF の状態を表示します。

青色点灯:電源「ON」 消灯:電源「OFF」

赤色点灯:省電力モード時(パソコンの電源に連動して電源が「入」になります。)、LinkStation 設定画面からタイマー ON/OFF 機能による OFF の状態。

### 3 ステータスランプ 橙色点滅: LinkStation の初期化中 / チェック中 / フォーマット中

赤色点滅: LinkStation にエラーが発生しています。弊社修理センターに修理をご依頼ください。 ※ファン故障した場合、同時に残量表示ランプが全て赤色点滅します。この場合は、 別売のファン (OP-FAV-AV) と故障したファンを交換してください。

青色点灯:スカパー!HDの録画/再 生中、〈レグザ〉からのダビ ング (ムーブ)/ ダビングし たコンテンツの再生中

### 4 残量表示ランプ

出荷時状態 (LinkStation の残量が 91% 以上の場合) に全ランプが青色に点灯し、残量が少なくなるごとに、ランプが 1 個ずつ消灯していきます。 残量が 10% 以下になると全ランプが赤色に点灯し、残量が少なくなるごとにランプが消灯していきます。

電源「OFF」と省電力モード時は消灯しますが、省電力モード時に明るさ調整ボタンを押すことで、約10秒間残量を表示できます。

青色点灯: 残量が 11% 以上の場合 赤色点灯: 残量が 10% 以下の場合



**10%** → 全て**赤色**に点灯

電源「ON」にするとき

電源「OFF」にするとき

を押し続けます。



**5 ファン** ファンを塞ぐような設置はしないでください。

※ファンの回転数は温度に応じて自動で変化します。 ※低温時には停止することもありますが、故障ではありません。

- **6 LAN ボート** LAN ケーブルでスカパー! HD 対応チューナー、<レグザ>、パソコンなどへ接続します。 LAN ポートの下にあるランプは、リンク時に緑色に点灯、アクセス時に緑色に点滅します。
- **7 増設用ポート** LAN ケーブルで LinkStation を接続して増設することができます。

増設用ポートの下にあるランプは、リンク時に緑色に点灯、 アクセス時に緑色に点滅します。

※増設用ポートに LinkStation 以外の機器を接続しないでください。 ※録画/再生/ダビング中に増設用ポートへ LinkStation の追加接続や取り外しを 行わないでください。録画/再生/ダビングが正常に行われないことがあります。

LinkStation1 LinkStation2 スカパー ! HD 対応 【ANポート】増設用ポート】 「LANポート」 増設用ポート」 「LANポート」 増設用ポート チューナー、 〈レグザ〉、ルーター、 LinkStation

6 78 9 10 11

はじめます。点滅が終了すると初期化は完了です。

電源「OFF」のときに、残量表示ランプが青色に全点灯するまで明るさ調整ボタン

電源「OFF」のときに、明るさ調整ボタンを押し続けると残量表示ランプが青色に

全点灯し、1個ずつ消灯していきます。全て消灯するまで明るさ調整ボタンを押

し続けてください (15 秒程度)。しばらくするとステータスランプが橙色点滅を

### 8 チューナー連動電源スイッチ

### 常時ONモード(出荷時設定):

LinkStation前面の電源ボタンで電源をON/OFFできます。パソコンの電源には連動しません。

NAS Navigator2がインストールされたパソコンが全て電源OFFになると自動的にLinkStationの電源が省電力モードになります(電源状態を 監視する微弱な電力は消費しています)。

- のWeb アクセス機能を使用する場合は、チューナー連動電源スイ チを「常時ON」にしてお使いください。「省電力」にはしないでく
- 「省電力」でお使いの場合、LinkStationと同じネットワークに接続 されたパソコンが1台でも電源ボタンがONになると、自動的に LinkStationの電源がONになります。
- ·パソコンの電源スイッチをOFF にしてから本製品の電源ランプが消 えるまでに、少し時間がかかることがあります。
- ※以下の事項にご注意ください。
  ・ LinkStation をスカパー!HD対応チューナー、レグザやハイビジョン液晶テレビ、DLNA 対応機器で使用する場合、およびLinkStation ないことやパソコンの電源に連動しないことがあります。このようなときは、「常時ON」にしてお使いください。
  - ・チューナー 連動電源スイッチを「省電力」にした直後は、電源状態 を確認するため5 分程度LinkStation の電源がOFF になりません。 あらかじめご了承ください。
  - ・NAS Navigator2 をインストールしていないパソコン、および LinkStation と同一ネットワークに接続していないパソコンの電源に は連動しません。
- ・パソコンでお使いの場合、LinkStation の初回セットアップは、 チューナー 連動電源スイッチを「常時ON」にしてください。 「省電力」に変更してセットアップすると、セットアップ中に LinkStation の電源がOFF になってしまうことがあります。初回 セットアップ後、「省電力」にすることでパソコンの電源に連動 することができるようになります。
- · NAS Navigator2 をインストールしていないパソコンからのアク セス中であっても、NAS Navigator2をインストールしたパソコ ン全て電源OFF になるとLinkStation の電源はOFF になります。 「省電力」にする場合、LinkStation と同一ネットワークのパソ コン全てにNAS Navigator2 をインストールしてください。

### 9 フック


電源ケーブル (AC アダプター) が誤って抜けないようにケーブルを図のようにフックにひっかけて設 置することをおすすめします。

**10 電源コネクター** 付属の AC アダプターを接続します。

**11 セキュリティースロット** 市販のワイヤーロックなどで固定することができます。



差し込んだケーブルを 下方向へスライドさせ てフックに固定します。




# - 「スカパー!HD録画」で使用する場合の手順 -


「スカパー!HD録画」でLinkStationを使用するときは、次の手順でセットアップしてください。

# LinkStation を接続しよう (A注意) LinkStationの「タイマーON/OFF機能」は、「使用しない」に設定してください。


### ■ 直接スカパー!HD 対応チューナーと LinkStation を接続する場合


※この接続の場合、ペイ・パー・ビュー(PPV)番組購入の際に必要となる視聴情報をインターネット回線を通じて伝送することができません。ペイ・パー・ビュー番組を購入する ためには、必ず電話線を接続し、電話回線設定を有効に設定してください。詳しくはチューナーのマニュアルをご参照ください。





# ■ ブロードバンドルーター経由でスカパー! HD 対応チューナーと LinkStation を接続する場合





### [▲注意]・LinkStationの増設用ポートとルーター(ハブ)は接続しないでください。接続した場合ループが発生し、ネットワークが停止することがあります。

- ・LANケーブルはカチッと音がするまでLAN端子にしっかりと押し込んでください。
- ・チューナーとLinkStationは同一のセグメント内に接続されている必要があります。
- ・ブロードバンドルーターのDHCPサーバー機能の設定は、有効にすることをおすすめします(無効に設定した場合、固定IPアドレスを設定する必要があります)。
- ・LANケーブルは、カテゴリー5規格以上(100BASE-TX対応)をお使いください。

# スカパー!HD 対応チューナーの録画先に LinkStation を登録しよう

### 【 スカパー *!* ブランドチューナー (SP-HR200H) の設定例

- **LinkStation の電源コネクターに付属の AC アダプ** ターを接続し、LinkStationの電源をONにします。
- 2. チューナーのマニュアルを参照してチューナーの 電源を [ON] にします。
- 3. チューナーリモコンの (ボタンを押します。
- 4.[端末設定]を選択し、(端)ボタンを押します。
- 機器登録]を選択し、 (株)ボタンを押します。



6.LinkStation を選択 ます。



### ソニー製チューナー (DST-HD1) の設定例

- 1.LinkStation の電源コネクターに付 属の AC アダプターを接続し、 LinkStation の電源を ON にします。
- 2. チューナーのマニュアルを参照して
- チューナーの電源を [ON] にします。
- 3. チューナーリモコンの (クイックバネル) ボタ ンを押します。
- 4.[設定]を選択し、 ボタンを押しま
- **5.**[通信設定]を選択し、 ボタンを押 します。
- 6.[ホームネットワーク設定]を選択し、 寒 ボタンを押します。



サーバー機器一覧 辞画先サーバー設定



8. 登録したい LinkStation

します。

を選択し、寒ボタンを押

9.[登録]を選択し、 ボタンを押します。

を選択し、寒ボタンを

押します。

10.[ホームネットワーク設定]で[録画先サーバー

設定]選択し、 対タンを押します。



以上で登録は完了です。

### 以上で接続、登録は完了です。

録画、再生の手順については、LS-AVL シリーズユーザーズマニュアル、チューナー付属のマニュアルをご参照ください。

# - 東芝製ハイビジョン液晶テレビ〈レグザ〉で使用する場合の手順 -

〈レグザ〉

〈レグザ〉でLinkStationをお使いになる場合、LANハード ディスク録画機能でLinkStationを使用するか、ダビング (DTCP-IP機器で再生)でLinkStationを使用するかによっ て、セットアップ方法が異なります。

▲注意】LinkStationの「タイマーON/OFF機能」は、「使用しない」に設定してください。


# 〈レグザ〉の LAN ハードディスク 録画機能を使用する場合

〈レグザ〉で録画した番組を録画した〈レグザ〉でのみ再生する 場合は、次の手順で接続します。

】 〈レグザ〉の電源スイッチを OFF にします。 電源スイッチの位置については〈レグザ〉に付属のマニュアルをご確認ください。

2. 〈レグザ〉と LinkStation を LAN ケーブルで接続します。

### HDD 専用 LAN 端子に接続します。



▲注意 LinkStationの増設用ポートと〈レグザ〉は接続しないでください。 接続した場合ループが発生し、ネットワークが停止することがあります。

### 〈レグザ〉→LinkStation の順に、 電源を ON にします。

LinkStation の電源コネクターには付属の AC アダプターを接続してください。 LinkStation が起動(電源ランプが点滅から点 灯に変わります)してから、レグザに自動的に登 録処理されるまで最大 10 分程度の時間がかかり



電源ボタン 電源ランブ

※背面のチューナー連動電源スイッチは 「常時ON」にしてお使いください。「省 電力」にはしないでください。

4. 〈レグザ〉の番組表で予約できます。

操作はレグザに付属しているマニュアルをご参照ください。録画した番組は録画リストで選択し、再 番組表を使ってアナログ放送を録画予約するには、レグザをインターネットに接続する必要があり ます。接続手順は、レグザに付属しているマニュアルをご参照ください。

### 以上で接続は完了です。

接続が正しく行えているかの確認方法については、LS-AVL シリー ズユーザーズマニュアルをご参照ください。

録画手順については、〈レグザ〉付属のマニュアルをご参照ください。

### 他のテレビ 録画) ダビング [ 再生 ] DTCP-IP 対応機器 LinkStation LinkStation または USB 接続 ハードディスク

# レグザリンクを使って録画番組を ダビング・再生する場合

スイッチングハブ

\_\_\_\_\_\_\_

弊社製 LinkTheater

LT-H90WN など

東芝製ハイビジョン液晶テレビ〈レグザ〉(以降、〈レグザ〉と表記します)で内蔵ハー ドディスクや外付けハードディスクに録画した番組を本製品にダビング(ムーブ)す ると、ネットワークにつながっているその他の DTCP-IP 対応機器で再生できます。

※対応〈レグザ〉: Z2000・Z3500・ZH500・ZV500・ZH7000・Z7000・Z8000・ ZH8000・ZX8000・Z9000・ZX9000・Z9500・ZX9500 シリーズ ※〈レグザ〉の製品情報については、〈レグザ〉に付属しているマニュアル、および株式会社東芝ホームページを

〈レグザ〉の電源スイッチを OFF にします。


※〈レグザ〉および REGZA は、株式会社東芝の商標です。

電源スイッチの位置については〈レグザ〉に付属のマニュアルをご確認ください。

2. 〈レグザ〉と LinkStation を LAN ケーブルで接続します。

▲注意 LinkStationの増設用ポートと〈レグザ〉は接続しないでください。 接続した場合ループが発生し、ネットワークが停止することがあります。

### a)〈レグザ〉の近くに無線 LAN 親機またはルーターがある場合



### b)〈レグザ〉と無線 LAN 親機が離れた場所にある場合 (無線 LAN で接続する場合 )



**3.** 〈レグザ〉→LinkStation の順に、電源を ON に します。

LinkStation の電源コネクターには付 属のACアダプターを接続してください。 LinkStation が認識されると、〈レグザ〉 の機器選択画面に LinkStation 名が表 示されます。機器選択画面は、〈レグザ〉 に付属のリモコンの [レグザリンク]ボタ ンを押し、[映像を見る/機器選択]を 選択すると表示されます。



以上で接続は完了です。

ダビング・再生の手順については、LS-AVL シリーズユー ザーズマニュアル、〈レグザ〉付属のマニュアルをご参照くだ さい。